#### 承認番号: 22000BZX01217000

# 機械器具(6)呼吸補助器

管理医療機器 呼吸回路セット JMDN コード:70566000

# LTV人工鼻呼吸回路キット(小児/オートクレバブル)

### 【警告】


- 本製品は医師の指導の下に使用してください。
- 本製品の標準部品とオプション部品は未滅菌品です。オプショ ン部品の一部を除き、洗浄・消毒・滅菌を行った後に使用して ください。オプション部品の一部についてはディスポーザブル のものがあるので、適用範囲と制限については【使用上の注意】 【保守・点検に係る事項】を参照してください。
- 本製品を組立後、患者に装着する前に必ず人工呼吸器が正し く動作することを確認してください。
- 本製品ご使用の際には、LTVシリーズ人工呼吸器と人工鼻 の取扱説明書も併せて参照してください。

### 【禁忌・禁止】

- 呼気弁内に他の部品を挿入しないでください。呼気弁が正しく 動作せず、呼吸が正常に行われないおそれがあります。
- ダイアフラムを逆向きに取り付けないでください。切り欠きの ある側を呼気弁本体側に取り付けてしまうとリークが発生し、 呼気弁が正しく動作せず、呼吸が正常に行われないおそれがあ ります。

## 【形状、構造及び原理等】

◆標準接続図(オプション部品は除く)



## ◆ 部品構成

◇ 標準部品

①オートクレバブルスムースホース(15mm×180cm) 1 ②オートクレバブル LTV 用 Y ピース 1 (センサーライン・呼気弁ドライブライン付) ③オートクレバブルスムースホース(15mm×60cm) 1 ④オートクレバブル LTV 呼気弁 (PEEP 付) 1 ⑤オートクレバブル LTV 呼気弁 (PEEP 無) ⑥回路クリップ (ダブル) 1 ⑦回路クリップ (シングル) (呼気弁は④又は⑤)

◇ オプション部品

⑧90°エルボ

⑨ホースアダプター(15mm×22mm)

⑩ホースアダプター(15mm×22mm) 温度ポート付

①RI エアフィルタ (オプション)

⑫フレックスチューブキット (ポート付) リユーザブル

③リューザブルスイベルエルボー (ポート付)

(4)ディスポフレックスチューブキット (ポート付)

\*\* (15ダブルスィベルエルボー(ディスポ)

#### 【使用目的、効能又は効果】

本品は、LTV シリーズ人工呼吸器に使用する、オートクレーブ滅 菌が可能な(標準部品とオプション部品の一部)小児用呼吸回路キ ットです。

### 【操作方法又は使用方法等】

- ◆ 標準接続回路組み立て方法
- 1. 回路全体に亀裂や破損がないかを確認します。
- 2. LTV シリーズ人工呼吸器のアウトレットポートに、回路アダプ タ(LTV シリーズ人工呼吸器の付属品)を介してバクテリアフ ィルター(別売ディスポータブル)を接続し、その先に①ホー ス 15mm×180cm を接続します。
- 3. ①ホースの先を ②Y ピース2本のセンサーラインが向いている 方の口に接続します。
- 4. ②Y ピースのもう一方の接続口に③ホース 15mm×60cm を接続 し、その先に④呼気弁(PEEP付)又は⑤呼気弁(PEEP無) を接続します。
- 5. ④呼気弁 (PEEP付) 又は⑤呼気弁 (PEEP無) に②Y ピース 2本のセンサーラインと結束具で一緒にまとめられている呼気 弁ドライブライン (両端に何も接続されていないチューブ) を 接続し、反対側は、LTV 人工呼吸の Exh Valve ポートに接続し
- 6. ②Y ピースから出ている 2 本のセンサーライン (高圧側・低圧 側)をLTV 人工呼吸器の Flow Xducer のそれぞれのポートに 接続します。それぞれ接続形状が異なるので、互い違いに接続 することはありません。
- 7. ⑤⑥回路クリップを使用して、取り回しやすいようにホースと チューブをまとめます。
- 8. 組み立て後は患者に装着する前に必ず人工肺を使用して、人工 呼吸器が正しく動作することを確認してください。また④呼気 弁(PEEP 付)を使用する場合は◆ 呼気弁の PEEP 設定を参 照し、必要な PEEP を設定してください。
- ◆ 回路組立て時の注意

各部を回しながら確実に接続してください。

- ◆ 呼気弁(PEEP 付)の PEEP 設定
- 1. PEEP 設定部を押さえながら回転させ PEEP バルブを時計方向 に回すと PEEP が増大し、反時計方向に回すと減少します。こ の方法で刻印されている PEEP 目盛 ( $0\sim20$ cm $H_2O$ ) の必要と する数値に、回転部分の底部を合わせます (PEEP を必要とし ない場合は0に合わせます)。(図1、2参照)




図 1

2. PEEP 値を確認また微調整をする場合には、LTV シリーズ人工 呼吸器側で PEEP 表示を呼び出して確認します。詳細は LTV シリーズ人工呼吸器の取扱説明書を参照してください。

### ◆ 呼気弁 (PEEP 付) の分解・組み立て方法

- ☆ 分解方法
- 1. 呼気弁から呼気弁リングを回して取り外します。(図3参照)
- 2. 呼気弁本体から PEEP バルブを、軽く折り曲げるようにして分離させ PEEP バルブからダイアフラムとスプリングを取り外します。(図3参照)



- ☆ 組み立て方法
- 1. PEEP 圧の設定を 0 にします (呼気弁の PEEP 設定参照)。
- 2. PEEP バルブ中央の穴にスプリングを差し込みます。(図 4 参照)



3. ダイアフラムの切り欠きがある側をスプリングの上に押し込み、 PEEP バルブに密着挿入させます。(図 5、6 参照)




- 4. PEEP バルブと呼気弁本体をはめ込みます。
- 5. 呼気弁リングを呼気弁本体側から回して締め込み、呼気弁本体と PEEP バルブをしっかりと固定します。(図7参照)




### ◆ 呼気弁 (PEEP 無) の分解・組み立て方法

- ☆ 分解方法
- 1. 呼気弁キャップを呼気弁本体から取り外します。(図8参照)
- 2. ダイアフラムを呼気弁キャップから取り外します。(図8参照)




### ☆ 組み立て方法

1. ダイアフラムを呼気弁キャップの穴に密着挿入します。(図 9 参照)




2. 呼気弁本体のタブと呼気弁キャップの凹みが一致していること を確かめて、呼気弁キャップと呼気弁本体にパチンとはめ込み ます。(図 10 参照)



#### ◆ 呼気弁の分解・組み立て時の注意

- 1. 呼気弁内に他の部品を挿入しないでください。呼気弁が正しく 動作せず、呼吸が正常に行われないおそれがあります。
- 2. ダイアフラムを逆向きに取り付けないでください。切り欠きの ある側を呼気弁本体側に取り付けてしまうとリークが発生し、 呼気弁が正しく動作せず、呼吸が正常に行われないおそれがあ ります。(図 11 参照)



### ◆ 使用前の回路テスト

- 1. 患者に使用する前に、すべての接続部が上記の順で正しく繋がれ、使用中に緩まないようにしっかり接続されていることを確認してください。
- 2. 回路並びに呼気弁組み立て後、LTV 人工呼吸器に接続し、正し く動作することを確認してください。

### 【使用上の注意】

#### 1 > 警告

- 患者に使用する前に、機器類のアラームシステムが正常に作動することを確認すること。
- ・②Y ピースのセンサーライン/呼気弁ドライブライン (気道内 圧チューブ) に水滴が流入しないよう、ラインチューブの差 込口が常に上になるように設置すること。
- ・②Y ピースのセンサーライン/呼気弁ドライブライン(気道内 圧チューブ)に水滴が見られた場合には速やかに取り除くこ と。「水滴でラインチューブ内が閉塞し、アラームが誤作動し たり、適正な換気が維持されない等の恐れがある。」
- ・②Y ピースのセンサーライン/呼気弁ドライブライン (気道内 圧チューブ) は、折れ曲がらないよう注意すること。

# 2>使用注意

- ・ 回路の組立は、組立方法に従って確実に行うこと。
- ・ 機器への接続は確実に行うこと。
- ・ご使用の際は、人工呼吸器メーカの注意、警告を参照すること。
- ディスポーザブル部品に関しては、使用前の洗浄・消毒・滅菌は行わず、また使用後は再使用せずに破棄すること。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

保管は、乾燥した涼しい室内で行ってください。 高温や紫外線には 曝さないでください。

# 【保守・点検に係る事項】

## ◆ 洗浄・消毒方法 (オプション部品①、①、⑤を除く)

- 1. 呼吸回路を部品単位に分解します。
- 2. 中性洗剤を混ぜたぬるま湯で各部品を洗います。ホースの内側はブラシを使って洗います。
- 3. 流水にて洗剤を十分に洗い流します。
- 4. 下記に記した消毒液を準備して各部品を消毒します。方法は各消毒液の使用説明書に従ってください。
- 5. 流水にて消毒液を十分に洗い流します。
- 6. 各部品を乾燥させ、呼気弁は組み立てておきます。
- 7. 乾燥後は袋に入れるなどして保管します。
- 8. 回路使用前には各部品に亀裂や破損がないか確認してください。

### ◆ 消毒の推奨薬液

- 塩化ベンザルコニウム:オスバン等
- グルコン酸クロルヘキシジン:ヒビテン、マスキン等

○ 食酢(白):酢1、蒸留水3の割合 薬剤使用の際は、それぞれの使用説明書に従ってご使用ください。

### ◆ 滅菌方法

上記消毒方法により各呼吸回路を洗浄、消毒し、十分に乾燥させた後、施設で定められた材質と目的に応じた滅菌方法により滅菌を行ってください。可能な滅菌は、以下の通りです。

- ○標準部品①~⑦及びオプション部品⑧~⑩,⑫,⑬
  - オートクレーブ滅菌:121℃・15分間(最高50回まで)

### ◆ 洗浄・消毒・滅菌対応表

	標準部品	オプション部品	
	①~⑦	8~10,12,13	(1),(4),(5)
洗浄	0	0	×
消毒	0	0	×
EOG	0	0	×
オートクレーブ	0	0	X

(○:可、×:不可)

### ◆ 消毒・滅菌時の注意

- 次の薬剤は、破損の原因になるため使用しないでください。 次亜塩素酸(ミルトン)、フェノール、ホルムアルデヒト、ケトン塩素化炭化水素、芳香炭化水素、無機酸類
- 消毒後、使用する際は、ホースにひびや破損等がないことを確認してください。
- プラズマ滅菌は使用できません。
- 消毒に薬液を使用する際には薬液メーカによる使用説明書に従い指定時間を超えて長時間薬液に浸したり、滅菌で指定された以外の長時間加熱は行わないでください。破損の原因となります。
- 呼気弁の洗浄・消毒・滅菌については、呼気弁単体の取扱説明書も参照してください。

#### ◆ 呼吸回路の使用期間と破棄

- 標準部品①~⑦及びオプション部品⑧~⑩、⑫、⑬ 滅菌が耐用回数(オートクレーブのみ指定、上記滅菌方法参照) に達するか使用を開始してから 10~12 ヶ月の間に達するかの どちらか早いほうで、回路は破棄し新しいものに交換してください。ただし、その耐用回数以内又は期間以前であっても、他の滅菌(EOG)回数や使用状況によっても左右されますので、回路に亀裂や破損が確認された場合は交換してください。使用済み回路の破棄方法は自治体の規則に従ってください。
- オプション部品⑪、⑭、⑮ ディスポーザブル部品につき、使用後は各自治体の規則に従っ て破棄してください。

# 【包装】

製品1セットごとにビニール袋包装

# 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

\* 製造販売業者:フィリップス・レスピロニクス合同会社

住所:埼玉県さいたま市北区宮原町1-825-1

電話番号: 0120-633881

製造業者:フィリップス・レスピロニクス合同会社